



Aufstellung ändern

- Rändelschraube im Korpus lösen (Linksdehng)
- Tischplatten in gewünschte Positionen drehen
- Rändelschraube feststellen (Rechtsdehng)
- zum Bodenausgleich Höhe der Beine einstellen – ohne Druck zum Boden

PENTA-L000P® lässt sich rollen

Die übereinanderliegenden Tischplatten anheben und losrollen